

A proteção de arco preserva 12 V a electrónica de bordo do veículo através da absorção de picos sobretensões durante as operações de soldadura ou de intervenções sobre o veículo.

## DE UTILIZAÇÃO FÁCIL

Conecta-se ao + e - da bateria do veículo.

## FUNCIÓNAMENTO

### LED verde aceso:

Operação normal, a proteção está ativa.

### LED vermelho + dispositivo sonoro de advertência:

A proteção anti-arco absorveu muita sobretensão e o veículo não está mais protegido. É necessário substituir a proteção do arco para se beneficiar novamente da proteção contra sobretensões

