

TÉCNICA PERSONALIZAÇÃO: DTG

TUTORIAL



INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO E USO do ULTRA

Antes de usar: NÃO é necessário misturar o Image Armor. Ele está pronto para uso (RTU) assim que sai da embalagem. Sempre AGITE a embalagem antes de usar ou despejar no recipiente da sua máquina de pré-tratamento. Ao devolver o pré-tratamento não utilizado da máquina, coe-o para garantir que não haja fibras, sujeira, poeira ou contaminantes na solução. Uma solução limpa mantém-no satisfeito.

Aplicação: Ao aplicar o pré-tratamento na peça, certifique-se de aplicá-lo o mais uniformemente possível (máquinas de pré-tratamento mecânicas são as melhores). Dependendo da t-shirt que está sendo pré-tratada, há algumas variáveis a serem consideradas sobre a quantidade a ser aplicada. Um bom ponto de partida é de 15 a 18 gramas por área de 36 x 36 cm. NOTA: 18 a 26 gramas podem proporcionar melhor lavabilidade e brilho ótico do branco. Teste para encontrar a melhor configuração para a peça que está pré-tratando. As quantidades de aplicação variam de acordo com o peso e a qualidade da peça a ser impressa. Quanto mais pesada a peça, maior a quantidade de pré-tratamento necessária. Quanto mais escura a cor, mais pré-tratamento é necessário. Quanto mais leve o peso da t-shirt, geralmente, pode reduzir a quantidade de fluido aplicado à peça. Quanto mais clara a cor da t-shirt, menos pré-tratamento geralmente é necessário. DICA: Pode tentar cortar ULTRA para t-shirts de cor CLARAS com uma mistura 1:1 (usando uma água destilada para um pré-tratamento) para reduzir o amarelamento ou a descoloração. NÃO USE em t-shirts brancas ou de cores naturais. Sempre use uma peça de alta qualidade, fiada emanel com trama de malha apertada. Quanto mais lisa e apertada for a trama, melhor será sua impressão DTG final.

Cura: Ajuste sua prensa térmica para 165°C Tempo de cura: 30 segundos ou até secar. Pode tentar duas prensagens de 20 segundos. Use papel KRAFT marrom para melhores resultados. O Teflon pode resultar num brilho brilhante. O papel Kraft deve ser facilmente removido e não grudar na t-shirt ao descolar. A aderência resultará em fibras salientes, resultando em impressões brancas não lisas. Configuração de pressão: Uma pressão mais forte pode ser usada e ajudará a pressionar/prender as fibras durante o processo de secagem. NÃO deixe a folha de cobertura permanecer na roupa após a prensagem ou pode ocorrer cristalização conforme os vapores do pré-tratamento arrefecem.



41°09'54.6"N 8°37'03.3"W



hexagonosis.com



comercial@hexagonosis.com



+351 220944066



**HEXÁGONO
S.INDUSTRIAIS**

TÉCNICA PERSONALIZAÇÃO: DTG

TUTORIAL

Armazenamento de roupas: T-shirts pré-tratadas podem ser feitas com antecedência. Tente usá-las o mais rápido possível. Não é recomendado passar mais de duas semanas após o pré-tratamento antes de usar. Sempre pressione a peça novamente por 5 a 10 segundos com leve pressão se ela estiver armazenada por mais de um dia. As t-shirts acumulam umidade, e a umidade é inimiga de boas t-shirts pré-tratadas. SEMPRE CERTIFIQUE-SE DE QUE SUAS T-SHIRTS ESTEJAM LIVRES DE HUMIDADE ANTES DE IMPRIMIR. NÃO MANUSEIE DEMAIS as t-shirts. Tocar, dobrar, dobrar ou jogar as t-shirts de um lado para o outro danificará e quebrará o pré-tratamento na t-shirt. Para obter melhores resultados, evite "manusear" as peças antes da impressão.



41°09'54.6"N 8°37'03.3"W



hexagonosis.com



comercial@hexagonosis.com



+351 220944066